

датчик движения SMART-MS0101

Руководство по эксплуатации

Инфракрасный датчик движения Bera Smart-MS0101 предназначен для обнаружения проникновения в охраняемую зону. Датчик попеременно работает в двух режимах: "Охрана" и "Нейтральный". При срабатывании отправляет тревожное сообщение в сеть LoRaWAN.



Информация о документе

Заголовок	Датчик движения Smart-MS0101
Тип документа	Руководство
Код документа	B05-MS0101-01
Номер и дата последней ревизии	02 от 08.08.2018

Этот документ применим к следующим устройствам:

Название линейки	Название устройства
Вега Smart	Вега Smart-MS0101

История ревизий

Ревизия	Дата	Имя	Комментарии
01	08.12.2017	KEB	Дата создания документа
02	08.08.2018	KEB	Добавлены технические характеристики и <u>новый</u> <u>раздел</u>



оглавление

ВВЕДЕНИЕ
1 ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3 РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ
Индикация7
Первый запуск
Рекомендации по расположению датчика10
Подключение по USB
4 VEGA LORAWAN CONFIGURATOR
Интерфейс программы
Подключение к устройству14
Вкладка «Информация»15
Вкладка «Настройки LoRaWAN»17
Вкладка «Smart-MS0101»21
5 ПРОТОКОЛ ОБМЕНА
SMART-MS0101 передает пакеты следующих типов22
6 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
7 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



введение

Настоящее руководство распространяется на датчик движения Вега Smart-MS0101 (далее – датчик) производства ООО «Вега-Абсолют» и определяет порядок подключения, а также содержит описание функционала.

Руководство предназначено для специалистов, ознакомленных с правилами выполнения монтажных работ в области различного электронного и электрического оборудования.



Для обеспечения правильного функционирования установка и настройка устройства должны осуществляться квалифицированными специалистами



1 ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Инфракрасный датчик движения Bera Smart-MS0101 предназначен для обнаружения проникновения в охраняемую зону.

Датчик попеременно работает в двух режимах: «Охрана» и «Нейтральный». В режиме «Охрана» устройство отправляет в сеть LoRaWAN тревожное сообщение при обнаружении движения, после чего переходит в режим «Нейтральный». В режиме «Нейтральный» датчик не отправляет тревожных сообщений при обнаружении движения. Если движение в охраняемой зоне прекратилось, устройство автоматически переходит в режим «Охрана» по прошествии определенного настраиваемого промежутка времени.

Время автопостановки в режим «Охрана» задаётся программой «Vega LoRaWAN конфигуратор» и может составлять от 1 до 60 минут.

Вега Smart-MS0101 может применяться для охраны помещений, зданий и сооружений, а также в системах «Умный дом», построенных на технологии LoRaWAN.



Элементом питания для датчика служит батарея CR123A ёмкостью 1400 мАч.

Настройка датчика осуществляется при подключении к компьютеру по USBинтерфейсу с помощью программы «Vega LoRaWAN конфигуратор».

Информацию для регистрации устройства в сети LoRaWAN можно получить через «Vega LoRaWAN конфигуратор».



2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные	
USB-порт	да
Диапазон рабочих температур	-40+70 °C
Максимальная дальность обнаружения	не менее 15 м
Диапазон скоростей движения нарушителя	0,33 м/с
Высота установки датчика	2,1 м
Угол наклона датчика в вертикальной плоскости	6°
Устойчивость к внешней засветке	6500 лк
Встроенный датчик температуры	да
LoRaWAN	
Класс устройства LoRaWAN	A
Количество каналов LoRa	16
Частотный план	EU-868, RU-868,
Способ активации в сети LoRaWAN	АВР и ОТАА
Период выхода на связь	1, 6, 12 или 24 часа
Тип антенны LoRa	внутренняя
Чувствительность	-138 dBm
Дальность радиосвязи, в плотной городской застройке	до 5 км
Дальность радиосвязи в сельской местности	до 15 км
Выходная мощность передатчика	до 100 мВт
Питание	
Заменяемая батарея	CR123A 3B, 1400 мАч
Корпус	
Размеры корпуса	35 х 50 х 70 мм
Степень защиты корпуса	IP41

Датчик движения Bera Smart-MS0101 является устройством класса A (по классификации LoRaWAN) и обеспечивает следующий функционал:

- о поддержка ADR (Adaptive Data Rate)
- о поддержка отправки пакетов с подтверждением (настраивается)
- о время автопостановки в охрану (настраивается)
- о отправка тревожного пакета при срабатывании датчика
- о два режима работы «Нейтральный» и «Охрана»
- о измерение температуры
- о измерение заряда встроенной батареи в %



3 РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

индикация

На лицевой части датчика расположен индикатор, который вспыхивает красным при обнаружении движения в зоне охраны, но не чаще чем раз в 10 секунд.



На плате расположен индикатор, сигнал которого виден только при снятой крышке и отображает состояние процесса регистрации в сети.



Сигнал индикатора на плате		Значение		
	Серия коротких вспышек	Идёт процесс присоединения к сети		
	красного цвета			
	Одна длинная вспышка	Устройство успешно присоединено к сети и		
	красного цвета	в активном режиме		



ПЕРВЫЙ ЗАПУСК

Датчик движения работает от заменяемой батарейки типа CR123A ёмкостью 1400 мАч с напряжением 3В. Перед началом работы необходимо вставить батарейку, соблюдая полярность.



Датчик поддерживает два способа активации в сети LoRaWAN – ABP и OTAA. Выбрать один из способов можно с помощью программы «Vega LoRaWAN Configurator» (см. раздел 4).

1. Способ ABP. После нажатия на кнопку запуска, устройство сразу начинает работать в режиме «Активный».





2. Способ ОТАА. После нажатия на кнопку запуска, датчик осуществит три попытки присоединения к сети в заданном при настройке частотном плане. При получении подтверждения активации в сети LoRaWAN, датчик подаст сигнал индикатором (свечение в течение 5 секунд) и перейдет в режим «Активный». Если все попытки окажутся неудачными, датчик снова перейдет в режим «Склад».

Перевести устройство из «Активного» режима в режим «Склад» можно при помощи длительного нажатия на кнопку запуска (более 5 секунд).



Перед присоединением устройства к сети, убедитесь в том, что в сеть внесены его регистрационные данные – Device EUI, Application EUI и Application Key для ОТАА, либо Device address, Application session key и Network session key для ABP



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ ДАТЧИКА

Датчик должен быть установлен таким образом, чтобы вероятные пути проникновения нарушителя пересекали центральную ось зоны обнаружения.

Рекомендуемая высота установки датчика – 2...2,5 м.

Не следует устанавливать датчик вблизи объектов, являющихся мощными источниками тепла или имеющих свойство быстро менять свою температуру (камины, печи, кондиционеры, радиаторы отопления и т.п.), в местах с сильными потоками воздуха или возможностью попадания прямых солнечных лучей.

Стена, на которой устанавливается датчик, не должна подвергаться сильным вибрациям.

Присутствие в зоне обнаружения предметов (занавесей, ширм, крупных предметов, мебели, растений и т.п.) создает за ними "мертвые зоны", обнаружение нарушителя за этими предметами может не происходить.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО USB

Устройство Smart-MS0101 может настраиваться при подключении к компьютеру по USB с помощью программы «Vega LoRaWAN Configurator» (см. раздел 4).



Перед первым подключением устройства к компьютеру необходимо установить драйвер для СОМ-порта stsw-stm32102, который можно скачать на сайте iotvega.com. После запуска исполняемого файла VCP_V1.4.0_Setup.exe появится окно установщика:





В этом окне нужно нажать кнопку **Next**, затем **Install**, после чего начнётся установка. По окончании появится окно успешного завершения установки:



После нажатия **Finish** драйвер готов к работе, - можно подключать устройство по USB.



4 VEGA LORAWAN CONFIGURATOR

Программа «Vega LoRaWAN Configurator» (далее – конфигуратор) предназначена для настройки устройства через USB.

Конфигуратор имеет два режима работы – «Простой» и «Эксперт». В режиме «Простой» доступны только основные настройки, в режиме «Эксперт» основные настройки, расширенные настройки и возможность проверки зоны покрытия сигнала от базовых станций. Далее рассматривается работа программы в режиме «Эксперт».

ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ

Программа «Vega LoRaWAN Configurator» не требует установки. При запуске исполняемого файла появляется окно работы с программой (рис. 4.1).



Рис. 4.1. Интерфейс программы «Vega LoRaWAN Configurator».

Меню слева позволяет переключаться между режимами работы программы «Простой» и «Эксперт», выбирать модель устройства, осуществлять подключение к устройству или отключиться от него, получать и применять настройки.

Окно программы содержит три вкладки – информация, настройки LoRaWAN и настройки устройства.



В правом верхнем углу находится меню выбора языка.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСТРОЙСТВУ

Для подключения к устройству необходимо выполнить следующие шаги:

- 1. Подключить USB-кабель к устройству.
- 2. Запустить программу «Vega LoRaWAN Configurator».
- 3. Нажать кнопку «Подключиться» в меню слева.

Программа автоматически распознает тип устройства, и меню выбора устройства станет неактивным.

вега LoRaWAN конфигуратор						
BESS -	-Информация LoRa Haстройки LoRa	WAN † \$\$ Smart-MS010	1			Язык: Russian 💌
АБСОЛЮТ Д	анные для ABP		Данные для ОТАА		Частотный план	
Эксперт	Device address:	0052043E	Device EUI:	393337386737690C	Join канал 1:	868100000
Модель устройства	Application session key: 3700220039333	7383037470C696A7E44	Application EUI:	766567614D533031	Join канал 2:	868300000
Bera Smart-MS0101 🔹	Network apprian knyw 30374700 20332	7393700220067376000	Application kow 0737650C000000	000737650005501749	Join канал 3:	868500000
П одключиться	Network session key: 5057470C59555	/383/0022006/3/690C	Application key: 0757650C00000	000737650C0E5D1748	Частота RX2:	869525000
ХОтключиться И	нформация об устройстве		Информация о сети		Проверка покрытия	
	Модель устройства:	Bera Smart-MS0101	Статус присоединения:	В сети	Качество сигнала:	0000
	Время устройства (UTC):	15.12.2017 03:16:57	Device address:	02000169	Burgumenty 5C	0
	Версия ПО:	Smart MS01010.1	Гарантийный счетчик пакетов:	14	Бидиных вс.	
	📥 Обновить проши	вку	(••)Присоединиться	я к сети	(••)Проверка г	покрытия
B	ывод устройства					
Получить настройки	StartTx on freq: 868.100 txDone StartTx rxTimeOut StartTx rxDone Joined to network Send data with timestamp 3: 16:49 15.12.1 Send uplink frame StartTx on freq: 867.500 txDone StartTx rxTimeOut StartRx rxTimeOut Tx complete: dr = 0, power = 1, uplink cor	2017: 01 63 0C F9 00 00 0 unter = 0, num retries = 0	10 , time on air = 1319			
Применить настройки						

Рис. 4.2. Подключение к устройству.

Для считывания настроек с устройства нужно нажать кнопку «Получить настройки», до этого момента в программе будут отображаться настройки по умолчанию или с последнего подключенного устройства.

После внесения необходимых изменений в настройки, следует нажать кнопку «Применить настройки» и только потом отключаться от устройства кнопкой «Отключиться».



ВКЛАДКА «ИНФОРМАЦИЯ»

Вкладка «Информация» отображает информацию об устройстве, его текущее состояние, а также данные, необходимые для регистрации устройства в LoRaWAN сети (рис. 4.3).

Информация	LoRaHaстройки LoRaWAN	Smart-MS0101			Язык: Russian 🔻
Данные для ABP		1	анные для ОТАА	Частотный план	
Device address:	n keve 3700220030333738303	0052043E	Device EUI: 393337386737690C	Јоіп канал 1: Јоіп канал 2:	868100000 868300000
Network session	key: 3037470C3933373837	0022006737690C	Application key: 0737650C00000000737650C0E5D1748	Јоіп канал 3: Частота RX2:	868500000 869525000
Информация об ус	тройстве	ν	нформация о сети	Проверка покрытия	
Модель устройс Время устройств	тва: Веі за (UTC): 15.1	a Smart-MS0101 2.2017 03:16:57	Статус присоединения: В сети Device address: 02000169	Качество сигнала:	0000
Версия ПО:	s	mart MS0101 0.1	Гарантийный счетчик пакетов: 14	Видимых БС:	0
	🛃 Обновить прошивку		(••)Присоединиться к сети	(••)Проверка по	крытия
bibog ycrpoi/crbi	a bin procedure 368. 100 to network	01 63 0C F9 00 00 00 = 0, num retries = 0,	time on air = 1319		

Рис. 4.3. Вкладка «Информация».

Данные для ABP – отображаются данные, необходимые для регистрации устройства в сети LoRaWAN в режиме активации ABP (Activation By Personalization).

Данные для ОТАА – отображаются данные, необходимые для регистрации устройства в сети LoRaWAN в режиме активации ОТАА (Over The Air Activation).

Частотный план (не отображается в режиме «Простой») – показывает частоты JOIN-каналов и второго приёмного окна. Эти частоты можно изменить во вкладке «Настройки LoRaWAN» при выборе частотного плана.



Информация об устройстве – конфигуратор считывает информацию о модели устройства, его прошивке и автоматически корректирует время устройства при подключении к нему.

Обновить прошивку – позволяет выбрать файл прошивки с жёсткого диска компьютера и осуществить его загрузку в устройство. По завершении загрузки устройство отключится от конфигуратора автоматически. Актуальную версию прошивки устройства можно скачать с сайта iotvega.com.

Обновление прошивки	
Передача прошивки	
1%	ОК

Информация о сети – показывает, подключено ли устройство к сети LoRaWAN и его адрес.

Присоединиться к сети – выполняет присоединение к сети LoRaWAN выбранным ранее способом ABP или ОТАА. Если устройство уже подключено к сети, произойдёт переподключение.

Проверка покрытия (не отображается в режиме «Простой») – при нажатии, устройство отправляет в LoRaWAN сеть специальный сигнал, в ответ на который сеть сообщает ему количество базовых станций, принявших данный сигнал и качество сигнала. Данная кнопка работает только когда устройство присоединено к сети.

Проверка покрытия	
Качество сигнала:	
Видимых БС:	2
(••)Проверка покрытия	

Вывод устройства (не отображается в режиме «Простой») – мониторинг состояния устройства, все события в реальном времени выводятся на экран.



ВКЛАДКА «НАСТРОЙКИ LORAWAN»

Вкладка «Настройки LoRaWAN» позволяет выполнить настройку различных параметров сети LoRa (рис. 4.4).

П Информация	LoRaHaстройки LoRaWAN	Smart-MS0101					Язык: Russian 🔻
Частотный план	1:		(EU_868	•	Измени	ТЬ
Способ активац	ии в сети:		[ΟΤΑΑ			•
Запрашивать по	одтверждение:		(Без подтверждения			•
Автоматическое	е управление скоростью:		(Вкл			•
Открывать пер	вое приемное окно через:		(1 секунда			•
Задержка 1 на г	подтверждение присоединен	ия к сети:	[5 секунд			•
Количество пер	еповторов пакета:		[1 раз			-
Мощность пере,	датчика:		[14 dBm			•
Скорость перед	ачи:			DR0 SF12 BW125			•

Рис. 4.4. Вкладка «Настройки LoRaWAN».

Частотный план – позволяет выбрать RU-868, EU-868 или задать произвольный частотный план.

Частотный план:	EU_868	Изменить
	RU_868	
	Произвольный	

Конвертер SMART-MS0101 поддерживает следующие частотные планы:

Частотный план	Канал	Частота	Модуляция
	1	868.1	MultiSF 125 kHz
	2	868.3	MultiSF 125 kHz
EU-808	3	868.5	MultiSF 125 kHz
	RX2	869.525	SF12 125 kHz
	1	864.5	MultiSF 125 kHz
	2	864.7	MultiSF 125 kHz
RU-000	3	864.9	MultiSF 125 kHz
	RX2	869.05	SF12 125 kHz
Произвольный		Задаётся вручн	ную

В частотных планах EU_868 и RU_868 по умолчанию активны только 3 канала, на которых устройство отправляет запросы на присоединение к сети (Join-каналы). Остальные каналы, которые устройство должно использовать могут быть переданы сетевым LoRaWAN сервером во время процедуры присоединения устройства к сети.



При выборе в поле «Частотный план» значения «Произвольный» необходимо вручную прописать частоты, которые устройство будет использовать. Для этого нужно нажать кнопку «Изменить», появится окно редактирования частот каналов:

Произвольный частотный план			
Частота јоіп канала 1 (Гц)	0	Частота канала 9 (Гц)	0
Частота јоіп канала 2 (Гц)	0	Частота канала 10 (Гц)	0
Частота јоіп канала 3 (Гц)	0	Частота канала 11 (Гц)	0
Частота канала 4 (Гц)	0	Частота канала 12 (Гц)	0
Частота канала 5 (Гц)	0	Частота канала 13 (Гц)	0
Частота канала 6 (Гц)	0	Частота канала 14 (Гц)	0
Частота канала 7 (Гц)	0	Частота канала 15 (Гц)	0
Частота канала 8 (Гц)	0	Частота канала 16 (Гц)	0
Частота второго приемного окна	ol	Скорость второго приемного окна	DR0 -
			Ok

Данный частотный план позволяет задать до 16 каналов, а также частоту и скорость второго приёмного окна.

Первые три канала и второе приёмное окно необходимо настроить в обязательном порядке, иначе произвольный частотный план будет считаться пустым

Способ активации в сети – выбор способа активации АВР или ОТАА.

Способ активации в сети:	ΟΤΑΑ
	ABP

Запрашивать подтверждение – при выборе отправки пакета с подтверждением, устройство будет повторять отправку пакета до тех пор, пока не получит подтверждение от сервера, либо пока не закончится «Количество переповторов пакета» (см. далее).

Запрашивать подтверждение:	С подтверждением
	Без подтверждения

Автоматическое управление скоростью (ADR) – данная опция активирует в устройстве алгоритм автоматического управления скоростью передачи данных со стороны сети LoRaWAN. Чем выше качество принимаемого сетью сигнала, тем выше скорость будет устанавливаться на устройстве. Данную опцию рекомендуется включать только на стационарно установленных устройствах.



Автоматическое управление скоростью: Вкл Выкл

Открывать первое приёмное окно через (не отображается в режиме «Простой») – задаёт время, через которое устройство откроет первое приёмное окно после передачи очередного пакета. Второе приёмное окно всегда открывается через 1 секунду после первого.

	1 секунда
	2 секунды
	3 секунды
	4 секунды
	5 секунд
Открывать первое приемное окно через:	6 секунд
	7 секунд
	8 секунд
	9 секунд
	10 секунд
	11 секунд
	12 секунд
	13 секунд
	14 секунд
	15 секунд

Задержка 1 на подтверждение присоединения к сети (не отображается в режиме «Простой») – задаёт время, через которое устройство откроет первое приёмное окно для получения подтверждения присоединения к сети LoRaWAN. Второе окно всегда открывается через 1 секунду после первого.

	1 секунда
	2 секунды
	3 секунды
	4 секунды
	5 секунд
	6 секунд
	7 секунд
Задержка 1 на подтверждение присоединения к сети:	8 секунд
	9 секунд
	10 секунд
	11 секунд
	12 секунд
	13 секунд
	14 секунд
	15 секунд



Количество переповторов пакета (не отображается в режиме «Простой») – если функция «Запрашивать подтверждение» отключена, устройство просто будет отправлять каждый пакет столько раз, сколько указано в данной настройке. Если «Запрашивать подтверждение» включено, устройство будет отправлять пакеты пока не получит подтверждение или пока не отправит столько пакетов, сколько указано в данной настройке.



Мощность передатчика (не отображается в режиме «Простой») – регулируется мощность передатчика устройства при отправке пакетов в сеть LoRaWAN. Данная настройка может быть изменена сетью.

	2 dBm
	5 dBm
	8 dBm
Мощность передатчика:	11 dBm
	14 dBm
	20 dBm

Скорость передачи (не отображается в режиме «Простой») – регулируется скорость передачи, на которой устройство будет передавать пакеты в сеть LoRaWAN. Данная скорость может быть изменена сетью, если включен алгоритм ADR.

	DR0 SF12 BW125
	DR1 SF11 BW125
	DR2 SF10 BW125
Скорость передачи:	DR3 SF9 BW125
	DR4 SF8 BW125
	DR5 SF7 BW125



ВКЛАДКА «SMART-MS0101»

Вкладка «Smart-MS0101» содержит настройки подключенного устройства (рис. 4.5).

Информация	LoRaHaстройки LoRaWAN	Smart-MS0101		Язык:	Russian	Ŧ
Текущее состоян	ие					
Температура:			26			
Заряд <mark>б</mark> атареи	:		99			
Настройки охран	51					
Автопостановн	ка в охрану через:		2 мин		Ŧ	
Настройки переда	ачи показаний					
Период переда	ачи данных:		24 часа		¥	

Рис. 4.5. Вкладка «Smart-MS0101».

Текущее состояние – отображает текущие параметры устройства – температуру и заряд батареи.

Настройки охраны – позволяет настроить время, через которое будет происходить автопостановка датчика в режим «Охрана» при отсутствии обнаружения движения (от 1 до 60 минут).

Настройки передачи показаний – период передачи пакета с текущими показаниями (см. раздел 5, пакет 1).



5 ПРОТОКОЛ ОБМЕНА

При приеме и отправке данных Smart-MS0101 использует LoRaWAN порт 2. Порядок следования байт little endian.

SMART-MS0101 ПЕРЕДАЕТ ПАКЕТЫ СЛЕДУЮЩИХ ТИПОВ

1. Пакет с текущим состоянием, передается регулярно, либо при обнаружении движения в режиме «Охрана».

Размер в байтах	Описание поля	Тип данных
1 байт	Тип пакета (для данного пакета = 1)	uint8
1 байт	Заряд батареи, %	uint8
1 байт	Значения основных настроек конвертера (битовое поле)	uint8
2 байт	Температура в ⁰С, умноженная на 10	int16_t
1 байт	Причина отправки пакета (0 – по времени, 1 –по тревоге)	uint8
1 байт	Резерв	uint8

Расшифровка битового поля «Значения основных настроек»

Биты	Описание поля
0 бит	Тип активации 0 - ОТАА, 1 – АВР
1 бит	Запрос подтверждения пакетов 0 – выключен, 1 – включен
2,3 бит	Период выхода на связь: 2==0 3==0 - 1 час 2==1 3==0 - 6 часов 2==0 3==1 - 12 часов 2==1 3==1 - 24 часа
4 бит	резерв
5 бит	резерв
6 бит	резерв
7 бит	резерв



6 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Устройства Smart-MS0101 должны храниться в заводской упаковке в отапливаемых помещениях при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 85%.

Транспортирование устройств допускается в крытых грузовых отсеках всех типов на любые расстояния при температуре от -40°С до +85°С.



7 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Устройство Smart-MS0101 поставляется в следующей комплектации:

Датчик Вега Smart-MS0101 – 1 шт.

Батарея CR123A – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.



8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на устройство составляет 5 лет со дня продажи.

Изготовитель обязан предоставить услуги по ремонту или заменить вышедшее из строя устройство в течение всего гарантийного срока.

Потребитель обязан соблюдать условия и правила транспортирования, хранения и эксплуатации, указанные в данном руководстве пользователя.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- на элементы питания;

 на устройства с механическими, электрическими и/или иными повреждениями и дефектами, возникшими при нарушении условий транспортирования, хранения и эксплуатации;

- на устройства со следами ремонта вне сервисного центра изготовителя;

- на устройства со следами окисления или других признаков попадания жидкостей в корпус изделия.

При возникновении гарантийного случая, следует обратиться в сервисный центр по адресу:

630008, г. Новосибирск, ул. Кирова, 113/1.

Контактный телефон +7 (383) 206-41-35.





vega-absolute.ru

Руководство по эксплуатации © ООО «Вега-Абсолют» 2017