

базовая станция ВЕГА БС-0.1

Руководство по эксплуатации





Информация о документе	
Заголовок	Базовая станция Вега БС-0.1
Тип документа	Руководство
Код документа	В02-БС00-01
Номер и дата последней ревизии	01 от 20.05.2020

Этот документ применим к следующим устройствам:

Название линейки	Название устройства
Базовые станции	Вега БС-0.1

История ревизий

Ревизия	Дата	Имя	Комментарии
01	20.05.2020	KEB	Первая редакция документа



оглавление

ВВЕДЕНИЕ	4
1 ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ	5
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
3 РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ	7
Входные и выходные интерфейсы	8
Средства управления – кнопки и переключатели	9
Индикация	10
4 НАСТРОЙКА БАЗОВОЙ СТАНЦИИ 4	11
Подключение базовой станции к компьютеру – начало работы	11
Настройка статического IP для базовой станции	
5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	21
6 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	22
7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	23
ПРИЛОЖЕНИЕ – РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С БАЗОВОЙ СТАНЦИЕЙ	24
Рекомендации при использовании БС-0.1 в сети с белым IP	24





введение

Настоящее руководство распространяется на базовые станции Вега БС-0.1 (далее – базовая станция) производства ООО «Вега-Абсолют» и определяет порядок установки и подключения, а также содержит команды управления и описание функционала.

Руководство предназначено для специалистов, ознакомленных с правилами выполнения монтажных работ в области различного электронного и электрического оборудования.



Для обеспечения правильного функционирования установка и настройка базовой станции должны осуществляться квалифицированными специалистами



1 ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Базовая станция Вега БС-0.1 предназначена для разворачивания сети LoRaWAN на частотах диапазона 863-870 МГц.

Базовая станция работает на операционной системе Linux и имеет предустановленное ПО Packet forwarder.

Питание базовой станции и сообщение с сервером осуществляется через канал Ethernet.

Настройка осуществляется через канал Ethernet либо по протоколу SSH с помощью любой терминальной программы (например, PuTTY).



2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Основные
Канал связи с сервером	Ethernet 10/100 Base-T, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Операционная система	Linux
USB-порт	mini USB, type B
Диапазон рабочих температур	0+70 °C
	LoRaWAN
Количество каналов LoRa	8
Частотный диапазон	863-870 МГц
Мощность передатчика	до 500 мВт
Антенна	внутренняя
Дальность радиосвязи в городской застройке	до 5 км
Дальность радиосвязи в сельской местности	до 15 км
	Питание
Питание	micro USB 5B, 2A
	Корпус
Размеры корпуса	84 x 84 x 27 мм
Степень защиты корпуса	IP40
Крепление	на винты



3 РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

На плате базовой станции размещены средства управления и индикации, а также входные и выходные интерфейсы. Подробная информация в этом разделе.



Рис. 3.1. Расположение средств управления и индикации, а также входных и выходных интерфейсов.

- 1 mini USB разъем для подключения к компьютеру
- 2 mini USB разъем для подключения внешних устройств
- 3 резерв
- 4 кнопка перезагрузки базовой станции
- 5 сервисные DIP-переключатели
- 6 группа индикаторов функционирования различных систем



- 7 разъём для micro SD-карты
- 8 разъём для Ethernet-кабеля
- 9 micro USB разъём для питания
- 10 разъем для подключения встроенной антенны LoRa
- 11 разъем для подключения встроенной антенны Wi-Fi

ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

Базовая станция имеет mini USB порт для подключения к компьютеру и работы по протоколу SSH (рис. 3.1 (1)), а также mini USB для подключения внешних устройств по USB кабелю (рис. 3.1 (2)). Кроме того, на плате расположено гнездо для SD накопителя (рис. 3.1 (7)).



СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ – КНОПКИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

На плате базовой станции расположены две кнопки. Одна из кнопок находится в резерве (рис. 3.1 (3)). Вторая кнопка мгновенно перезагружает базовую станцию (рис. 3.1 (4)).

Кроме того, на плате расположены переключатели (рис. 3.1 (5)), которые предназначены для выбора способа загрузки образа прошивки: с внутренней памяти, с SD-карты или через mini USB с компьютера и используются только в условиях сервиса. В рабочем режиме положение переключателей должно быть таким, как на рисунке 3.3 – включены только переключатели 1 и 3.



Рис. 3.3. Рабочее положение переключателей.





ИНДИКАЦИЯ

На плате расположены несколько светодиодных индикаторов (рис. 3.1 (6)), сигналы которых описаны в таблице ниже. Они отображают функционирование той или иной системы: функционирование программы по работе с веб-интерфейсом, функционирование программы обработки сигналов LoRa (Packet forwarder запущен/не запущен), питание, Wi-Fi и пр.

Индикатор	Цвет	Значение
VD18	Красный	<i>Вспыхивает</i> – обмен данными по порту USB_DBG
		Горит – есть сетевое подключение через Ethernet
VD19	Зелёный	<i>Не горит</i> – нет активного сетевого подключения по
		Ethernet
VD23	Синий	резерв
	Wöntuŭ	Горит – приложение Packet forwarder запущено
VD24 желтый	Лелтыи	Не горит – приложение Packet forwarder остановлено
	Красиций	<i>Горит</i> – питание базовой станции подключено
VD25 Красный	прасный	<i>Не горит</i> – питание базовой станции отсутствует
	20001111	<i>Горит –</i> Wi-Fi включен
VD20	зеленыи	<i>Не горит –</i> Wi-Fi выключен



4 НАСТРОЙКА БАЗОВОЙ СТАНЦИИ 4

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ К КОМПЬЮТЕРУ – НАЧАЛО РАБОТЫ

Осуществить подключение к базовой станции возможно, например, с помощью свободно распространяемой программы PuTTY. В таком случае есть два способа подключения к базовой станции – по последовательному порту или по SSH.

1. Подключение по последовательному порту

При подключении по последовательному порту необходимо соединить базовую станцию с персональным компьютером кабелем с разъемом mini-USB. На плате нужный порт обозначен как USB_DBG (рис. 3.1(1)). Далее необходимо осуществить подключение к виртуальному СОМ-порту, для этого нужно установить драйвер для МСР2200. Тогда в диспетчере устройств появятся «Порты (СОМ и LPT)».

В списке портов необходимо найти USB Serial Port и посмотреть его номер.





После этого открыть программу PuTTY, выбрать способ подключения Serial, и ввести номер виртуального СОМ-порта базовой станции и скорость (115200) в соответствующие поля.

🕵 PuTTY Configuration		8	
Category:	Basic options for your PuTTY session		
⊡ ·· Terminal ···· Keyboard ···· Bell	Serial line COM33	Speed 115200	
Features Window	Connection type: Raw Telnet Rlogin SSH	Serial	
	Load, save or delete a stored session Saved Sessions		
Colours	Default Settings cubie	Load Save	
···· Froxy ···· Telnet ···· Rlogin ⊞·· SSH		Delete	
Serial	Close window on exit: Always Never Only on cle	ean exit	
About	Open	Cancel	

После чего нажать Open.



2. Подключение по SSH

При подключении по SSH в диалоговом окне PuTTY необходимо выбрать способ подключения SSH и ввести IP-адрес устройства и порт 22. По умолчанию устройство получает IP-адрес по DHCP при подключении по Ethernet.

Real PuTTY Configuration	83
Category: Session Comparison Comparison Category:	Basic options for your PuTTY session Specify the destination you want to connect to Host Name (or IP address) Port 192.168.0.127 22 Connection type: Image: Connection type: Raw Telnet Rlogin Load, save or delete a stored session Saved Sessions
Connection → Data → Proxy → Telnet → Rlogin → SSH → Serial	Default Settings Load Cubie Save Delete Delete Close window on exit: Image: Close window on exit: Always Never Image: Only on clean exit

После чего нажать **Ореп**.

После подключения к базовой станции способом 1 или 2 появится окно терминала PuTTY, где нужно ввести логин и пароль. По умолчанию для подключения к базовой станции используется логин *root* и пароль *temppwd* (при вводе пароля символы



отображаться не будут). При первом подключении рекомендуется изменить пароль для индивидуального доступа.

B COM33 - PuTTY	
	*
Arago Project http://arago-project.org am335x-evm ttyO0	
Arago 2013.12 am335x-evm tty00	
am335x-evm login: root Password:	
root@am335x-evm:~#	
	~

Теперь можно производить настройки.

Программа Packet forwarder запускается автоматически при старте системы.

Перед тем, как настраивать базовую станцию нужно завершить процесс Packet forwarder, набрав команду:

/etc/init.d/lora_watchdog stop





Файлы настроек находятся в директории

/opt/LoRa/packet_forwarder/lora_pkt_fwd/ и могут содержать настройки частотного

плана, ID базовой станции, IP-адрес и порты сервера:

global_conf.json – файл глобальных настроек;

local_conf.json – файл локальных настроек.



Настройки в файле local_conf.json имеют приоритет над global_conf.json

Для изменения настроек необходимо в терминале набрать команду, содержащую нужный файл настроек, например:



После совершения всех изменений необходимо ввести команду:

/etc/init.d/lora_watchdog start



После чего процесс Packet forwarder будет запущен с новыми настройками.





Для подключения базовой станции к серверу необходимо использовать UDP-порт, прописанный в конфигурационном файле сервера. На базовой станции настройка портов находится в файле global_conf.json

В файле **global_conf.json** настройки UDP-порта находятся в разделе gateway_conf, параметры server_port_up и server_port_down.



Для корректной связи с сервером следует убедиться, что эти параметры UDPпорта соответствуют прописанным в конфигурационном файле сервера (подробнее см. «Руководство для IOT Vega Server»).



Чтобы заменить файл конфигурации (например, для смены частотного плана) следуйте инструкции ниже:

- Перейти в каталог Packet forwarder'а командой: cd opt/LoRa/packet_forwarder/lora_pkt_fwd/
- 2. Скачать файл с нужными настройками. Например, файл с сайта iotvega.com с RU частотным планом (пример команды именно для этого файла): wget ftp://89.189.183.233:30451/RU868_global_conf.json
- Открыть старый файл global_conf.json командой: nano opt/LoRa/packet_forwarder/lora_pkt_fwd/global_conf.json и скопировать параметры gateway_ID, адрес сервера и порт, после чего закрыть файл.
- 4. Удалить старый файл global_conf.json командой: rm global_conf.json
- 5. Сделать копию скачанного файла (в нашем примере это RU868_global_conf. json) с новым именем global_conf.json командой: cp RU868_global_conf.json global_conf.json
- 6. Открыть файл global_conf.json командой: nano opt/LoRa/packet_forwarder/lora_pkt_fwd/global_conf.json и указать сохраненные в пункте 3 параметры gateway_ID, адрес сервера и порт, после чего сохранить и закрыть файл.
- 7. Перезапустить базовую станцию командой: reboot



НАСТРОЙКА СТАТИЧЕСКОГО ІР ДЛЯ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ

Настройка статического IP выполняется с помощью терминальной программы следующим образом:

- 1. После подключения к базовой станции в окне терминала PuTTY нужно ввести логин и пароль.
- 2. Открыть файл nano /etc/network/interfaces в этом файле найти настройки авторизации:





3. А именно вот эти строки:



- 4. Для работы в режиме статического IP, необходимо убрать комментирование со строк с 3-й по 6-ю, а также указать свои параметры address, netmask и gateway.
- 5. Закомментировать 2-ю строку, результат на скриншоте ниже (но другие значения адресов):

	۲.	
GNU nano 2.2.6 File: /etc/network/interfaces Modified	*	
auto eth0		
#iface eth0 inet dhcp		
iface eth0 inet static		
address 192.168.10.2		
netmask 255.255.255.0		
gateway 192.168.10.1		
#don't remove this udhcpc_opts!		
udhcpc_opts -s /etc/network/kill_udhcpc_at_startup		
pre-up /bin/grep -v -e "ip=[0-9]\+\.[0-9]\+\.[0-9]\+\.[0-9]\+" /proc/cmdline \$		
iface eth1 inet dhcp	Ш	
<pre># Ethernet/RNDIS gadget (g ether)</pre>		
# or on host side, usbnet and random hwaddr		
iface usb0 inet dhcp		
# Bluetooth networking		
iface bnep0 inet dhcp		
<mark>^G</mark> Get Help <mark>^O</mark> WriteOut <mark>^R</mark> Read File <mark>^Y</mark> Prev Page <mark>^K</mark> Cut Text <mark>^C</mark> Cur Pos		
X Exit AJ Justify W Where Is AV Next Page AU UnCut TextAT To Spell	-	





В данном примере показана установка статического IP-адреса 192.168.10.2 и шлюза 192.168.10.1

Эти значения следует изменить на другие, необходимые для вашего конкретного случая

- 6. Набрать **reboot** в командной строке для перезагрузки базовой станции с новыми настройками.
- 7. Переход обратно осуществляется аналогично.



5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Базовые станции Вега БС-0.1 должны храниться в заводской упаковке в отапливаемых помещениях при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 85%.

Транспортирование базовых станций допускается в крытых грузовых отсеках всех типов на любые расстояния при температуре от -40°С до +85°С.





6 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Базовая станция поставляется в следующей комплектации:

Базовая станция Вега БС-0.1 – 1 шт.

РОЕ-адаптер – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.



7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует работоспособность базовой станции и её комплектующих в течение 36 месяцев со дня продажи.

Изготовитель обязан предоставить услуги по ремонту или заменить вышедшее из строя устройство в течение 36 месяцев со дня продажи.

Потребитель обязан соблюдать условия и правила транспортирования, хранения и эксплуатации, указанные в данном руководстве пользователя.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- на устройства с механическими, электрическими и/или иными повреждениями и дефектами, возникшими при нарушении условий транспортирования, хранения и эксплуатации;

- на устройства в неполной комплектации;

- на устройства со следами ремонта вне сервисного центра изготовителя;

- на устройства со следами окисления или других признаков попадания жидкостей в корпус изделия.

При возникновении гарантийного случая следует обратиться в сервисный центр по адресу:

630008, г. Новосибирск, ул. Кирова, 113/1.

Контактный телефон +7 (383) 206-41-35.



ПРИЛОЖЕНИЕ – РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С БАЗОВОЙ СТАНЦИЕЙ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БС-0.1 В СЕТИ С БЕЛЫМ ІР

В случае, если БС-0.1 используется в сети с белым IP, рекомендуется изменить стандартные номера портов ssh и telnet на другие. Это следует принимать во внимание при пробросе портов. Последовательность действий для изменения портов dropbear и telnetd на самой БС-0.1 описана ниже.

<u>Чтобы изменить порт ssh:</u>

- 1. В командной строке терминальной программы ввести /etc/init.d/dropbear stop
- 2. Открыть файл nano /etc/init.d/dropbear



3. Найти строку DROPBEAR_PORT=22 и изменить стандартный порт «22» на другой, после чего сохранить файл.



4. В командной строке терминальной программы ввести /etc/init.d/dropbear start

<u>Чтобы изменить порт 23 telnet:</u>

- 1. Ввести в командной строке терминальной программы /etc/init.d/telnetd stop
- 2. Ввести в командной строке killall -15 telnetd
- 3. Открыть файл nano /etc/init.d/telnetd найти строки:

192.168.0.231 - PuTTY GNU nano 2.2.6 File: /etc/init.d/telnetd #IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE #AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER #LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM. #OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN #THE SOFTWARE. telnetd=/usr/sbin/telnetd test -x "**\$telnetd**" || exit 0 case **"\$1"** in start) echo -n "Starting telnet daemon" start-stop-daemon --start --quiet --exec \$telnetd echo 🐩 stop) echo -n "Stopping telnet daemon" start-stop-daemon --stop --quiet --pidfile /var/run/telnetd.pid echo ".

4. Добавить то, что выделено красным (вместо «2224» указать нужный номер порта):

telnetd=/usr/sbin/telnetd

port="-p 2224"

- start-stop-daemon --start --quiet --exec \$telnetd -- \$port
 - 5. Сохранить файл и ввести в командной строке /etc/init.d/telnetd start





vega-absolute.ru

Руководство по эксплуатации © ООО «Вега-Абсолют» 2020