

LoRa Scaner

Руководство



www.vega-absolute.ru



Оглавление

Описание LoRa Scaner	3
Возможности	4
Установка	5
Интерфейс программы	6
Подключение к серверу	7
Подключение сканера	8
Добавление устройств	9
Настройки добавляемых устройств	. 11



Описание LoRa Scaner

Приложение LoRa Scaner предназначено для добавления оконечных LoRaWAN устройств на сервер и обладает простым дружественным интерфейсом.

Также через приложение можно легко настроить подключаемый девайс.

Приложение работает со сканером, которым необходимо отсканировать QR-код. Для этого нужно найти на устройстве/коробке QR-код следующего вида:



Его сканирование позволяет получить информацию, необходимую для регистрации на сервере:

- DevEui
- DevAdd
- NwkSKey
- AppSKey
- AppEui
- АррКеу



Возможности

- о Поддержка любых оконечных устройств LoRaWAN 1.0.1
- о Поддержка оконечных устройств класса А и С
- о Поддержка сканеров штрих-кодов
- о Настройка подключаемых к серверу устройств
- о Добавление устройств на сервер в автоматическом режиме
- о Вычитывание ключей с устройства





Версия для Windows и для Linux не требует установки. Необходимо распаковать архив и запустить исполняемый файл.



Интерфейс программы

При запуске программы появляется окно следующего вида. Разберём

интерфейс по функциональным областям.

🔁 LoRa Scaner 1.3.2		– 🗆 X
	арегистрировано всего: [all count] Добавлено устройств: 0 Удалить добав, енные устройства	Язык: Русский 🔻
Статус: Null: IP: [192.168.30.45:30452 Пользователь: Пароль: Запомнить логин и пароль Отключиться Подключиться	Регистрация устройства Таблица устройств Список готовы Основные данные DevEul: AppEul: AppEul: DevAddr:	х настроек настройки ые настройки
Сканср Последовательный порт - 🔻 < Обновить	Арр5Кеу:	
2	Добавлять в автоматическом режиме	
Отправить данные		

Рис. 1. Функциональные области программы.

- 1 подключение к серверу
- 2 подключение сканнера
- 3 информация о добавляемом устройстве
- 4 настройки добавляемых устройств

Рассмотрим каждую область отдельно.



Подключение к серверу

Первая область состоит из полей «Статус», «IP», «Пользователь», «Пароль»,

настройки «Запомнить логин и пароль» и двух кнопок «Отключиться» и «Подключиться».

	Статус: Null: 👳
	IP: 192.168.0.246:8002
1	Пользователь: root
	Пароль:
	🖂 Запомнить логин и пароль
	Отключиться Подключиться

Рис. 2. Подключение к серверу.

Чтобы подключиться к серверу, необходимо:

- 1. Ввести IP-адрес и порт сервера в поле «IP» в формате xxx.xxx.xxx.xxx.yyyy, где xxx.xxx.xxx.xxx IP-адрес сервера, а уууу номер порта сервера.
- 2. В поле «Пользователь» необходимо ввести логин администратора сервера, в поле «Пароль» соответственно пароль.
- 3. Нажать кнопку «Подключиться».

Поле «Статус» отображает текущий статус соединения с сервером и может быть следующим:

Null – не было попыток присоединиться к серверу

Online – клиент подключился к серверу

Offline – клиент не подключен к серверу



Подключение сканера

Меню подключения сканера находится сразу под кнопками подключения к серверу.

2	Сканер Последовательный порт - 🔻 🗸
	<u>О</u> бновить

Рис. 3. Подключение сканера.

Чтобы подключить сканер необходимо:

- 1. Подключить сканер к компьютеру.
- 2. Нажать кнопку «Обновить».
- 3. Выбрать СОМ-порт сканера в списке портов.

Знак возле поля СОМ-порта имеет три состояния:

Оранжевый – нет устройств, которые подключены по СОМ-порту

Зеленый – устройство успешно подключено по СОМ-порту

Украсный – устройство не может подключиться по выбранному СОМ-

порту



Добавление устройств

Добавление устройств может происходить двумя способами: вручную или в автоматическом режиме. Переключение между режимами осуществляется простановкой соответствующей галочки в нижней части области.

В верхней части окна написано «Зарегистрировано всего» - при подключении к серверу там отображается текущее актуальное количество зарегистрированных на сервере оконечных устройств.

«Добавлено устройств» - количество добавленных в текущем сеансе устройств, их можно удалить, нажав на соответствующую кнопку.

Зарегистрировано всего: [all	count] Добавл	ено устройств: О	Удалить добавл	енные устройства
Регистрация устройства	Таблица устройств			
Основные данные				
DevEui:				
AppEui:				
AppKey:				
DevAddr:				
AppSKey:				
NwkSKEY:				
Добавить Добавлять в автоматич	еском режиме			
				3

Рис. 4. Область добавления устройств.

Добавление устройств вручную происходит следующим образом:

- 1. Сканируйте QR-код устройства
- 2. Нажмите кнопку «Добавить»



 В поле «Информация об устройстве» появится надпись об успешном добавлении устройства на сервер¹.

Настройки, выбранные в поле справа, записываются на сервере вместе с устройством в момент нажатия кнопки «Добавить».

Добавление устройств <u>в автоматическом режиме</u> происходит следующим образом:

- 1. Сканируйте QR-код устройства
- 2. В поле «Информация об устройстве» появится надпись об успешном добавлении устройства на сервер.

Настройки, выбранные в поле справа, записываются на сервере вместе с устройством сразу после сканирования.

Также, при добавлении устройства на сервер, независимо от режима, в корневой папке программы создается текстовый файл «Devices.txt». В этом файле создается и дополняется список с данными устройств, которые были добавлены на сервер.

Во вкладке «Таблица устройств» можно посмотреть список всех зарегистрированных на сервере устройств или удалить устройство с сервера, нажав на соответствующую кнопку.

Регис	трация устройства	Таблица устройств				
	Имя устройства			DevEUI	Действие 🦨	^
411	ТД-11 № 8			333133374E38610A	Удалить	
412	ТД-11 № 9			333133378338650B	Удалить	
413	ТД-11 № 10			333133374D386A0A	Удалить	
414	HS0101 № 1			3239343463386F09	Удалить	
415	HS0101 № 2			323934343E38820D	Удалить	
416	HS0101 № 3			323934343E387009	Удалить	
417	HS0101 № 4			323934345938830A	Удалить	
418	HS0101 № 5			323934343A38820D	Удалить	
419	СИ-21 № 1			3434383557376D0F	Удалить	
420	СИ-21 № 2			343438356937520E	Удалить	
421	СИ-21 № 3			3434383572375E0E	Удалить	
422	СИ-21 № 4			393337386937770C	Удалить	¥

Рис. 5. Вкладка «Таблица устройств».

¹ device is not existed on server before and is registered with corresponding registration information



Настройки добавляемых устройств

В правой части окна расположены настройки, которые применяются ко всем

добавляемым устройствам.

Список готовых настроек	•
Экспертные настройки	
Опциональные настройки	
	4
 Экспертные настройки Опциональные настройки 	4

Рис. 6. Настройки.

Обратите внимание. Если устройство уже есть на сервере, то при его
повторном добавлении с другими настройками – просто перезапишутся
настройки.

Настройки подразделяются на «Экспертные» и «Опциональные».

Рассмотрим «Опциональные», чтобы их раскрыть нужно поставить галочку напротив.

 Экспертные настройки ✓ Опциональные настройки ✓ Устройство Имя устройства %deveui Класс устройства Class C ✓ Настройки устройства класса С Время реакции устройства класса С, (мс) Use Downlink queue for Class C ✓ Частотный план 4астотный план EU868 № Частота Акс 1 FIXED 2 FIXED 3 FIXED 		ройки	-
✓ Опциональные настройки ✓ Устройство Имя устройства %deveui Класс устройства Class C ✓ Настройки устройства класса C Время реакции устройства класса C, (мс) Use Downlink queue for Class C ✓ Частотный план Частотный план EU868 № Частота 1 FIXED 2 FIXED 3 FIXED			_ Эксперт
Устройство Имя устройства %deveui Класс устройства Class C Настройки устройства класса C Время реакции устройства класса C, (мс) Use Downlink queue for Class C Частотный план Частотный план ЕU868 № Частота Акс 1 FIXED 3		астройки	Опцион
Имя устройства [№] deveui Класс устройства Class C Время реакции устройства класса С Время реакции устройства класса С, (мс) Use Downlink queue for Class C Частотный план Частотный план EU868 № Частота Акс 1 FIXED 2 FIXED 3 FIXED			🗹 Устроі
Класс устройства Class C ☐ Настройки устройства класса C Время реакции устройства класса C, (мс) ☐ Use Downlink queue for Class C ☑ Частотный план Частотный план EU868 № Частота Акс 1 FIXED 2 FIXED 3 FIXED		leveui	Имя устрої
 ☐ Настройки устройства класса С Время реакции устройства класса С, (мс) ☐ Use Downlink queue for Class C ☑ Частотный план Частотный план ЕU868 № Частота Акс 1 FIXED 2 FIXED 3 FIXED 	•	Jass C	Класс устр
Время реакции устройства класса С, (мс) □ Use Downlink queue for Class C □ Частотный план Частотный план ЕU868 № Частота Акс 1 FIXED 2 FIXED 3 FIXED		ойства класса С	Настр
Use Downlink queue for Class C ✓ Частотный план Частотный план EU868 № Частота Акс 1 FIXED 2 FIXED 3 FIXED		ойства класса С, (мс)	Время реан
Use Downlink queue for Class C ✓ Частотный план Частотный план EU868 № Частота 1 FIXED 2 FIXED 3 FIXED			
✓ Частотный план Частотный план EU868 № Частота 1 FIXED 2 FIXED 3 FIXED		ue for Class C	Use Do
Частотный план EU868 № Частота Акс 1 FIXED 2 FIXED 3 FIXED		4	И Часто
EU868 Nº 4actota Act 1 FIXED 2 FIXED 3 FIXED			Частотный
№ Частота Ак 1 FIXED 2 2 FIXED 3	•		EU868
1 FIXED 2 FIXED 3 FIXED	тивно	Частота	N₽
3 FIXED		FIXED	1
		FIXED	2 3
4 867100000		00000	4
5 867300000		00000	5
6 867500000		00000	6
7 867700000	$\mathbf{\nabla}$	00000	7
8 867900000	\sim	00000	8
8 867900000 RX2 Частота, Hz	\checkmark	00000	о RX2 Частот



Опциональные настройки в свою очередь имеют подменю:

• Устройство (можно задать имя устройства и класс)

По умолчанию имя устройства будет == DevEui устройства. Можно использовать пресет – для этого выбрать в выпадающем списке «Список готовых настроек» **custom** и написать имя, например, SI-11 и нажать кнопку «Сохранить».

Тогда устройство будет добавляться на сервер с именем SI-

11_%deveui, а в поле «Имя» отображаться как на рисунке ниже:

custom	▼
SI-11	
	Сохранить
🗌 Экспертные н	астройки
 Опциональн Устройство 	ые настройки
Имя устройства	SI-11_%deveui

Также можно добавить ключ даты %date в имя устройства, тогда к имени будет добавляться дата регистрации на сервере, а в поле «Имя» это будет выглядеть, например так: SI-11_%deveui_%date.

 Настройки устройства класса С (если выбран класс С, <u>иначе не</u> <u>отображается</u>)

Класс устройства Class C 🔹
Настройки устройства класса С Время реакции устройства класса С, (мс)
Use Downlink queue for Class C

• Частотный план

RU868		-
№ 1 2 3	Частота FIXED FIXED FIXED	Активно У У
4	864100000	
5	864300000	
6	864500000	
7	864700000	
8	864900000	



Теперь рассмотрим «Экспертные настройки».

Список готовых настроек	•		
Экспертные настройки			
Адаптивная скорость передачи данных			
Enable server ADR			
Скорость передачи данных	DR5 👻		
Мощность передачи данных	14 dBm 🔻		
✓ Настройки устройства RX			
Окно RX 1			
Задержка Join RX1 1 s 🔹			
Скорость передачи RX2 DR0 🔻			
Задержка присоединения 5 s 🔹			
Расположение			
Широта Максимум 90.00			
Долгота Максимум 90.00			
Высота над уровнем моря			
Опциональные настройки			

Они включают в себя следующие подменю:

- Адаптивная скорость передачи данных настройки ADR скорость и мощность передачи данных.
- Настройки устройства RX настройки длительности приемных окон и задержек между окнами, а также скорость передачи второго приемного окна.
- Расположение координаты устройства для отображения на карте в клиентском ПО.

Важно. Не стоит изменять «Экспертные настройки», если вы не уверены в их значении.



Информация о документе

in the philad in a derivation of	
Заголовок	LoRa Scaner
Тип документа	Руководство
Номер документа	B02-scaner-01
Номер и дата последней ревизии	02 от 14.01.2020

Этот документ применим к следующим продуктам:

Тип продукта	Название продукта
Программное обеспечение	LoRa Scaner

История ревизий

Ревизия	Дата	Имя	Комментарии
01	02.07.2019	KEB	Дата создания документа
02	14.01.2020	KEB	Заменены скриншоты, небольшие правки



vega-absolute.ru

Руководство пользователя © ООО «Вега-Абсолют» 2019-2020