

#### VEGA LORA SCANER

Версия 1.6.2

# Руководство пользователя

www.vega-absolute.ru



1. Описание LoRa Scaner	3
2. Возможности	4
3. Установка	5
4. Интерфейс программы	6
5. Подключение к серверу	8
6. Подключение сканера	10
7. Добавление устройств	11
8. Настройки добавляемых устройств	15



## 1. Описание LoRa Scaner

Приложение LoRa Scaner предназначено для добавления оконечных LoRaWAN устройств на сервер и обладает простым дружественным интерфейсом.

Также через приложение можно легко настроить подключаемый девайс.

Приложение работает со сканером, которым необходимо отсканировать QR-код. Для этого нужно найти на устройстве/коробке QR-код следующего вида:



Его сканирование позволяет получить информацию, необходимую для регистрации на сервере:

- OevEui
  ■
- OevAdd
- NwkSKey
- АррЅКеу
- AppEui
- АррКеу



- Поддержка любых оконечных устройств LoRaWAN 1.0.1
- Поддержка оконечных устройств класса А и С
- Поддержка сканеров штрих-кодов
- Настройка подключаемых к серверу устройств
- Добавление устройств на сервер в автоматическом режиме
- Добавление устройств на сервер из файла
- Вычитывание ключей с устройства



### 3. Установка

Программа работает под операционной системой **Windows** и не требует установки. Необходимо распаковать архив и запустить исполняемый файл.



При запуске программы появляется окно следующего вида. Разберём интерфейс по функциональным

областям.

LoRa Scaner 1.6.2		- 🗆 X
BESS	Зарегистрировано всего: [all count] Добавлено устройств: 0 Удалить добавленые устройства	Язык: Русский 🔻
Статус: IP: ws 10.10.3.55:8002 Пользователь: Пароль: Запомнить логин и пароль Отключиться Сканер Последовательный порт - У 2 Обновить	Регистрация устройств    З      Основные данные    З      DevEui:    Экспертные настройки      AppEui:    Экспертные настройки      AppKey:    Основные данные      DevAddr:    Полица истройки      AppSKey:    Полистельные данные      NwkSKEY:    Пололнительные данные      SN:    Добавлять в автоматическом режиме	4
Считать устройства из файла	<	
Отправить данные		

Рис. 1. Функциональные области программы.



- 1 подключение к серверу
- 2 подключение сканера
- 3 информация о добавляемом устройстве
- 4 настройки добавляемых устройств

Рассмотрим каждую область отдельно.



Первая область состоит из полей «Статус», «IP», «Пользователь», «Пароль», настройки «Запомнить логин и пароль» и двух кнопок «Отключиться» и «Подключиться».

Статус:	Null: 📍	
IP: ws 🔻 192.168	3.0.246:8002	
Пользователь: admin		
Пароль: •••••••••		
И Запомнить логин и пароль		
Отключиться Подключиться		

Рис. 2. Подключение к серверу.

Чтобы подключиться к серверу, необходимо:

- 1. В поле «IP» выбрать протокол ws или wss.
- 2. Ввести IP-адрес и порт сервера в поле «IP» в формате xxx.xxx.xxx.xxx:yyyy, где xxx.xxx.xxx IP-адрес сервера, а yyyy номер порта сервера.
- 3. В поле «Пользователь» необходимо ввести логин администратора сервера, в поле «Пароль» соответственно пароль.
- 4. Нажать кнопку «Подключиться».



Поле «Статус» отображает текущий статус соединения с сервером и может быть следующим:

- Null не было попыток присоединиться к серверу
- Online клиент подключился к серверу
- Offline клиент не подключен к серверу



Меню подключения сканера находится сразу под кнопками подключения к серверу.



Рис. 3. Подключение сканера.

Чтобы подключить сканер необходимо:

- 1. Подключить сканер к компьютеру.
- 2. Нажать кнопку «Обновить».
- 3. Выбрать СОМ-порт сканера в списке портов.

Знак возле поля СОМ-порта имеет три состояния:

СОМ-порту
 СОМ-порту
 СОМ-порту
 СОМ-порту



# 7. Добавление устройств

Добавление устройств может происходить посредством сканирования QR-кода или непосредственной загрузкой данных из файла. Чтобы загрузить данные из файла, нужно его заранее подготовить в Excel в виде списка с номерами устройств как показано ниже и сохранить в формате \*.csv.

SerNum=41320010 DevEUI=3230333753385601 AppEUI=7665676153564531 AppKey=2B38480100000002B38480135502C39

В архиве с программой есть пример такого файла «Пример файла для добавления.csv».

Затем нажать кнопку «Считать устройства из файла» в нижнем левом углу окна программы и в открывшемся окне выбрать этот файл. Появится окно с вопросом.

Эписок устройств, считанных из файла:					
	DevEUI	AppEUI	АррКеу	Статус	
	3230333753385601	7665676153564531	2B38480100000002B38480135502C39		
	323033375B386306	7665676153564531	13385B06000000013385B063D50193B		
;	3230333752387A01	7665676153564531	2A38740100000002A38740134500039		
Ļ	303033376D387A14	7665676153564531	0D3874140000000D3874140950005F		
	323033375B387103	7665676153564531	13386D03000000013386D033D500B39		
	2220222756287804	7665676153564531	163876040000000163876043050023E		



После нажатия кнопки «ОК» в поле «Статус» отобразится информация о добавлении каждого устройства на сервер.

При сканировании добавление может осуществляться двумя способами: вручную или в автоматическом режиме. Переключение между режимами осуществляется простановкой соответствующей галочки в нижней части области добавления устройств.

Регистрация устройства Таблица устройств 3
Основные данные
DevEui:
AppEui:
AppKey:
DevAddr:
AppSKey:
NwkSKEY:
Дополнительные данные
SN:
Добавить
Добавлять в автоматическом режиме

Рис. 4. Область добавления устройств.

В верхней части окна написано «Зарегистрировано всего» - при подключении к серверу там отображается

текущее актуальное количество зарегистрированных на сервере оконечных устройств.



«Добавлено устройств» - количество добавленных в текущем сеансе устройств, их можно удалить, нажав на соответствующую кнопку.

Добавление устройств вручную происходит следующим образом:

- 1. Сканируйте QR-код устройства.
- 2. В окне вы увидите заполненные «Основные данные» об устройстве.
- 3. Выбрав пункт «Дополнительные данные», можно дополнительно сканировать штрих-код с серийным номером устройства, он также отобразится в соответствующем поле.
- 4. Нажмите кнопку «Добавить».
- 5. В поле «Информация об устройстве» появится надпись об успешном добавлении устройства на сервер<sup>1</sup>.

Настройки, выбранные в поле справа, записываются на сервере вместе с устройством в момент нажатия кнопки «Добавить».

Добавление устройств в автоматическом режиме происходит следующим образом:

- 1. Сканируйте QR-код устройства.
- 2. В поле «Информация об устройстве» появится надпись об успешном добавлении устройства на сервер.

Настройки, выбранные в поле справа, записываются на сервере вместе с устройством сразу после

сканирования.

Если выбран пункт «Дополнительные данные», программа будет ожидать сканирования двух кодов для добавления устройства на сервер. Сканировать коды в таком случае можно в любом порядке.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> device is not existed on server before and is registered with corresponding registration information



Также, при добавлении устройства на сервер, независимо от режима, в корневой папке программы создается текстовый файл «Devices.txt». В этом файле создается и дополняется список с данными устройств, которые были добавлены на сервер.

Во вкладке «Таблица устройств» можно посмотреть список всех зарегистрированных на сервере устройств или удалить устройство с сервера, нажав на соответствующую кнопку.

Регис	страция устройства	Таблица устройств				
	Имя устройства			DevEUI	Действие	^
411	ТД-11 № 8			333133374E38610A	Удалить	
412	ТД-11 № 9			333133378338650B	Удалить	
413	ТД-11 № 10			333133374D386A0A	Удалить	
414	HS0101 № 1			3239343463386F09	Удалить	
415	HS0101 № 2			323934343E38820D	Удалить	
416	HS0101 № 3			323934343E387009	Удалить	
417	HS0101 № 4			323934345938830A	Удалить	
418	HS0101 № 5			323934343A38820D	Удалить	
419	СИ-21 № 1			3434383557376D0F	Удалить	
420	СИ-21 № 2			343438356937520E	Удалить	
421	СИ-21 № 3			3434383572375E0E	Удалить	
422	СИ-21 № 4			393337386937770C	Удалить	~

Рис. 5. Вкладка «Таблица устройств».



## 8. Настройки добавляемых устройств

В правой части окна расположены настройки, которые применяются ко всем добавляемым устройствам.

Список готовых настроек	4
Экспертные настройки	
Опциональные настройки	
🗌 Настройки Vega Pulse	

Рис. 6. Настройки.



Если устройство уже есть на сервере, то при его повторном добавлении с другими настройками – просто перезапишутся настройки

Настройки подразделяются на «Экспертные», «Опциональные» и «Настройки Vega Pulse».

Рассмотрим «Опциональные» настройки. Чтобы их раскрыть, нужно поставить галочку напротив.

Список готовых настроек 🔻			
🗌 Экспертные настройки			
Опциональные настройки			
Устройство			
Имя устройства %deveui			
Класс устройства Class A 🔹			
🗹 Частотный план			

Опциональные настройки в свою очередь имеют подменю:



• Устройство (можно задать имя устройства и класс)

По умолчанию имя устройства будет == DevEui устройства. Можно использовать пресет – для этого выбрать в выпадающем списке «Список готовых настроек» **custom** и написать имя, например, SI-11 и нажать кнопку «Сохранить».

Тогда устройство будет добавляться на сервер с именем SI-11\_% deveui, а в поле «Имя» отображаться как на рисунке ниже:

custom 🔻		
SI-11		
Сохранить		
Экспертные настройки		
🗹 Опциональные настройки		
Устройство		
Имя устройства SI-11_%deveui		

Также можно добавить ключ даты %date в имя устройства, тогда к имени будет добавляться дата регистрации на сервере, а в поле «Имя» это будет выглядеть, например так: SI-11\_%deveui\_%date.

• Настройки устройства класса С (если выбран класс С, иначе не отображается)

Класс устройства Class C 🔹
✓ Настройки устройства класса С Время реакции устройства класса С, (мс)
Use Downlink queue for Class C



#### • Частотный план

Частота	Активно
FIXED	$\checkmark$
FIXED	$\checkmark$
FIXED	$\checkmark$
864100000	$\checkmark$
864300000	
864500000	
864700000	
864900000	
	FIXED FIXED 864100000 864300000 864700000 864900000

Теперь рассмотрим «Экспертные настройки».

Они включают в себя следующие подменю:

- Адаптивная скорость передачи данных настройки ADR скорость и мощность передачи данных.
- Настройки устройства RX настройки длительности приемных окон и задержек между окнами, а также скорость передачи второго приемного окна.
- Расположение координаты устройства для отображения на карте в клиентском ПО.



Список готовых настроек 🔹		
Экспертные настройки		
Адаптивная скорость передачи данных		
Enable server ADR		
Скорость передачи данных	DR5 👻	
Мощность передачи данных	14 dBm 👻	
Настройки устройства RX		
OKHO RX 1	<b>•</b>	
Задержка Join RX1 1 s 🔹		
Скорость передачи RX2 DR0 🔻		
Задержка присоединения 5 s 🔹		
Расположение		
Широта Максимум 90.00		
Долгота Максимум 90.00		
Высота над уровнем моря		
Опциональные настройки		



Не стоит изменять «Экспертные настройки», если вы не уверены в их значении

Последний вид настроек «Hacтройки Vega Pulse» предназначен для добавления устройств не только на сервер, но и в приложение <u>IoT Vega Pulse</u>. Настройки данного раздела соответствуют аналогичным настройкам в программе <u>IoT Vega Admin Tool</u>, предназначенной для индивидуальной настройки и добавления устройств на сервер.



ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ		
Заголовок	LoRa Scaner	
Тип документа	Руководство пользователя	
Номер документа	B02-scaner-01	
Номер и дата последней ревизии	04 от 23.11.2021	

Ревизия	Дата	Имя	Комментарии
01	02.07.2019	KEB	Дата создания документа
02	14.01.2020	KEB	Заменены скриншоты, небольшие правки
03	25.11.2020	KEB	Убрано ошибочное упоминание Linux OS
04	23.11.2021	KEB	Новая версия ПО, обновление интерфейса, новый функционал



vega-absolute.ru

Руководство пользователя © ООО «Вега-Абсолют» 2019-2021